
Índice

Recursos do eFace 2025 1
Instalar o aparelho 2
Usando o Aplicativo Instant Messenger 3-4
CrazyTalk CamSuite PRO 5-15
CrazyTalk CamSuite PRO com Aplicativo IM 16-21
Resolução de problemas da web câmera 22

Recursos do eFace 2025

Experimente o verdadeiro plug and play com o eFace 2025! Conecte-o a uma porta USB e inicie imediatamente seu vídeo chat! Não há necessidade de drivers para esta web câmera USB Video Class.



1.Botão de Instantâneos
Pressione o botão de instantâneos para capturar imagens no aplicativo.

2.Lente
Ajuste o foco torcendo a lente.

3. LED Indicador
O eFace 2025é conectado na porta USB do computador e o LED irá acender ao utilizar o aplicatiivo de vídeo.

4. Microfone embutido

5.Base Giratória e Fixável
A base fixável ajustável encaixa facilemente em quase tudo – painel de NB, CRT e monitores LCD.

Instalar o aparelho

O eFace 2025 suporta UVC (USB Video Class) que pode 'plug and play' no SO Windows 7, Vista, XP SP2 ou Mac 10.4.9 e acima sem utilizar driver.

1. Verifique se o SO do PC é Windows 7, Vista, XP SP2 ou Mac 10.4.9 e acima.
2. Conecte o eFace 2025 numa porta USB .
3. o eFace 2025 agora está pronto para uso com qualquer aplicativo. Ele pode funcionar de acordo com qualquer software de vídeo chat que suporte um recurso de vídeo. Se você usar o Mac OS, pode utilizar o iChat ara conversas on-line.

Captura de imagens no Windows XP SP2:

1. Double-click on the My Computer icon. Or click Start → My Computer
2. Agora procure e clique duplo em "USB Video Device", e pode começar a capturar instantâneos.

OBS.

- Para ver se o sistema Windows XP é SP2 (Service Pack 2).
  - Clique no ícone **Meu Computador** na sua área de trabalho ou no menu Iniciar Windows .
  - Quando o menu aparecer, clique **Propriedades**.
- Se o seu Windows XP não for SP2 (Service Pack 2), vá até o website http://www.microsoft.com para atualizar sua versão.

Usando o Aplicativo Instant Messenger

■ MSN Messenger

a. Para a função Vídeo ao vivo, você vai precisar da versão 6 do MSN Messenger ou posterior. Se você não tiver, favor consultar o website: http://messenger.msn.com para o download.

b. Agora, registre-se no serviço do MSN Messenger.

c. Escolha um amigo na sua lista de contatos e clique "**OK**" para confirmar.

d. Clique duplo nos seus amigos que estão disponíveis para bater papo. Clique no ícone da web câmera.

e. Seu amigo vai receber uma mensagem-convite. Quando seu amigo confirmar para conversar, o video chat vai começar.

f. Para mais informações, consulte o website http://messenger.msn.com

■ Yahoo Messenger

a. Baixe o Yahoo Messenger em http://messenger.yahoo.com e finalize o registro, caso ainda não tenha.

b. Registre-se no Yahoo Messenger.

c. Da janela principal, clique no menu Ferramentas e selecione "Iniciar Minha Webcam".

d. Clique com a direita em um nome da sua lista do Messenger e selecione "Exibir Webcam".

e. Seu amigo vai receber uma mensagem-convite. Quando seu amigo clicar SIM, o video chat vai começar.

f. Para mais informações, consulte o website http://messenger.yahoo.com

■ AOL Instant Messenger

a. Voc ode baixar o AOL Instant Messenger gratuitamente em http://www.aim.com e finalizar o registro, se não tiver um.
b. Registre-se no AOL Instant Messenger.
c. Clique em “Mostrar Listas do Messenger” e selecione um amigo para iniciar um video chat.
d. Seu amigo vai receber uma mensagem-convite. Quando seu amigo confirmar para conversar, o video chat vai começar.
e. Para mais informações, consulte o website http://www.aim.com.





OBS.


- Certifique-se de ter conectado a câmera ao computador antes de rodar programas de vídeo conferência ou vídeo chat.
- Certifique-se de fechar outros programas de web câmera antes de rodar o programa de vídeo conferência ou vídeo chat.

CrazyTalk CamSuite PRO

Como um bônus adicional, o programa agrupado - CrazyTalk Cam Suite PRO enriquece as suas conversas com vídeo dando mais diversão com estes recursos avançados.



	Capture instantâneos e vídeos em diferentes resoluções e carregue diretamente no YouTube.
	Alterando continuamente, personagens animados de conversas aparecem durante vídeo-chats on line com movimento sincronizado de lábios.
	Altera expressões faciais ou adiciona acessórios e estampas cômicas à sua face durante vídeo chats on-line.

	Compartilhe seus vídeo-clipes favoritos e slideshow de fotos imediatamente sem esperar o download.
	Mostra as atividades da área de trabalho ao vivo para apresentações on-line, treinamento à distância e operação de software .
	Avisa sobre o que acontece na frente da webcam enquanto você está longe.
	Com o recurso Habilitar Vídeo Chat, você pode diminuir a carga de seu sistema parando de enviar os dados de vídeo para seu parceiro de IM .
	Mostrar a janela de preferência. Você pode mudar a configuração geral nesta caixa de diálogo Preferências
	Mostra a janela de propriedades do seu web cam driver. Os controles oferecidos dependem dos drivers respectivamente.

Requisitos do Sistema

Certifique-se de que seu PC atende os seguintes requisitos mínimos do sistema antes de rodar o **CrazyTalk Cam Suite PRO**.

	Mínimo	**Recomendado**
Hardware		
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz ou maior
RAM	256 MB	512 MB ou maior
Espaço em Disco	100 MB	200 MB
Acessórios	Placa de som Duplex, placa VGA, teclado, mouse, microfone, alto-falante.	
Software		
Sistema Operacional	Windows 7/ Vista / XP / 2000	
Instant Messenger	Tal como Skype para Windows v3.0 ou acima	
DirectX	DirectX 9 ou acima	

Captura

Você pode clicar no botão **Instantâneo** ou **Gravar** para capturar e compartilhar uma imagem ou vídeo para você mesmo da sua webcam.



1	Câmera on/off	9	Mixer para música/som
2	Rascunho e Texto	10	Música de Fundoi
3	Morfema de Voz	11	Exibir
4	Botão Instantâneo	12	Apagar
5	Resolução de Instantâneo	13	E-mail
6	Botão gravar vídeo	14	Carregar Youtube
7	Resolução de Vídeo	15	Exibir Miniatura/Lista
8	Ajuste Volume		

Avatar Live

Você pode usar o avatar selecionado para efetuar vídeo chats com seus amigos.



1	**Avatar** Você pode usar padrões de avatar ou pressionar mais para criar seus próprios avatares.
2	**Emoticons** Você pode adicionar diferentes expressões emotivas para seu avatar junto com efeitos sonoros. se você estiver usando vídeo conferência, a animação emotiva e o avatar são visíveis para seu parceiro de conferência
3	**Espelho Horizontal** Marque o box Horizontal para a janela da câmera abrir horizontalmente para o avatar se mover juntamente com sua cabeça como um espelho.

4	**Restaurar** Clique no botão **Reset** para retificar e aproximar seu avatar para o tamanho apropriado e ângulo para se encaixar na janela da câmera .
5	**Exibir**  Você pode clicar no botão **Exibir** para iniciar a janela exibir

Magic Mirror (Espelho Mágico)


Experimente efeitos usando o Magic Mirror e efetuar vídeo chats com seus amigos.



1	**Morfema** Você pode alterar o morfema de rosto selecionado You para seu rosto.
2	**Efeito** Você pode adicionar um efeito cômico ao seu rosto.

3	**Exibir** Clique no botão **Exibir** para iniciar a janela exibir.

Media Share (Compartilhamento de Mídia)
Você pode compartilhar arquivos de mídia sem retardo durante os vídeo chats. Você pode reproduzir múltiplos arquivos de mídia e exibir para seus amigos simultaneamente. Os arquivos de mídia podem ser arquivos de vídeo (Mpeg, AVI, WMV) ou de imagem (JPG, BMP, GIF).




1	**Lista de execução**
	Pressione o botão **Importar Arquivos** para selecionar os arquivos na pasta.
/	Pressione o botão **Mover up** /**Mover down** ou arrastar um arquivo para uma posição diferente na lista.

	Clique no botão **Share** para tocar/compartilhar os arquivos na lista. O arquivo em reprodução será destacado. Clique no botão **Stop** para parar o compartilhamento.
	Clique no botão **Preview** para exibir para você mesmo antes de compartilhar
	Clique neste botão para limpar os arquivos selecionados da lista.
	Ative com o botão **Loop** se desejar reproduzir os arquivos selecionados no loop.
	Arraste a barra deslizante para navegar pela moldura do arquivo em exibição.

Desktop Share (Área de trabalho compartilhada)

Existe três formas de mostrar as atividades da sua área de trabalho para seus amigos durante um vídeo chat.



1	**Compartilhar Região** Você pode compartilhar qualquer posição desejada no seu desktop.
2	**Botão Repetir** Pressione para reativar a última região de compartilhamento.
3	**Compartihar janela** Você pode compartilhar a janela desejada no seu desktop.
4	**Compartilhar tela cheia** Você pode compartilhar toda a tela no seu desktop.
5	**Parar** Clique no botão **Stop** para parar o compartilhamento.

Monitor

Esta função irá gravar os movimentos que são visíveis para a webcam. Um e-mail contendo fotos será enviado para notificá-lo que um evento aconteceu. O vídeo gravado será salvo na pasta Gallery para você ver mais tarde.



①	**Nível de sensibilidade de movimento** Arraste a barra **Nível de sensibilidade de movimento** para ajustar o nível de sensibilidade. Quanto menor o nível de sensibilidade, menos movimento será gravado. Isto significa que movimentos pequenos não serão gravados.
②	**Ajuste de espaço do HD** Uma vez que os vídeos gravados irão ocupar espaço do disco rígido, você pode parar a gravação quando o espaço do HD estiver num certo nível. Você pode ajustar quando quiser parar de gravar arrastando a barra .
③	**E-mail de notificação com instantâneo** Marque o box **E-mail de notificação com instantâneo** se desejar que a foto seja mandada por e-mail. Clique no botão **E-mail setting** para ajustar o endereço de E-mail .
④	**Iniciar/Parar o Monitor** Clique o botão **Iniciar o Monitor** para iniciar o monitoramento. Pressione novamente para parar o monitoramento.


Ativar o Vídeo Chat

Com o recurso **Ativar Vídeo Chat**, você pode diminuir a carga de seu sistema parando de enviar os dados de vídeo para seu parceiro de IM .

- Este ícone indica que o recurso vídeo chat está ativado.
- Este ícone indica que o recurso vídeo chat está desativado.

Preferência

Clique no botão **Preferências** para mostrar a janela Preferências. Você pode mudar a configuração geral nesta caixa de diálogo



1	**Selecionar Câmera** permite selecionar sua câmera original (default). Se você tiver diversas câmeras instaladas no seu PC, você precisa selecionar uma delas.
2	Marque **Ativar auto zoom** para a webcam detectar seu rosto, aproxima automaticamente e centralizar seu rosto.
3	Marque a caixa **Auto exibir após capturado** e a janela de exibição salta, auto-reproduzindo logo após você capturar uma imagem ou vídeo.
4	Clique no botão **Browse** para selecionar uma pasta para guardar as imagens e vídeos capturados.
5	Marque o botão de rádio Acompanhamento Rosto/Mouse para acionar movimento de cabeça para que a cabeça e olhos do seu avatar acompanhem sua cabeça ou mouse e se movam na função Avatar Live.
6	Isto é para ver o tempo de retardo por slide (segundo) para cada imagem durar por segundos específicos na função compartilhar Mídia.

Ajuste da Câmera

Clique no botão **Ajustes da câmera** para mostrar a janela de propriedades do seu web cam driver. Os controles oferecidos dependem dos drivers respectivamente.


OBS.

- Para ajuste detalhado de cada função, pressione ? para ajuda online.


CrazyTalk CamSuite PRO com Aplicativo IM

Window Live Messenger


1. Instalar o CrazyTalk Cam Suite PRO e Window Live Messenger.
2. Clique em Ferramentas /Áudio e configuração do vídeo... para abrir o assistente de Configuração de Áudio e Vídeo.




3. marcar o botão próximo




4. No Passo 1, deixe a lista de rolagem inalterada e clique no botão **Próximo**.



5. No passo 2, selecione **Cam Suite Virtual Áudio** na lista de rolagem. Clique no botão **Próximo**.




6. No passo 3, selecione **CamSuite Virtual Câmera** na lista de rolagem. Clique no botão **Finalizar**




Skype


1. Instalar o CrazyTalk Cam Suite PRO e Window Live Messenger.
2. Clique **Ferramentas/Opções** para abrir a caixa de diálogo de opções.



3. Selecione os **Dispositivos de Som** e **Audio In** para **CamSuite Virtual Audio.**



4. Selecione o **Vídeo** e ajuste **Selecionar webcam** para **CamSuite Virtual Câmera**.



5. Clique no botão **Salvar**. Seu messenger então recebe fontes de áudio e vídeo do **Cam Suite**.

Agora, seu MSN Messenger e Skype estão conectados ao seu **CrazyTalk Cam Suite PRO**. Execute este software e você terá efeitos incluindo o Avatar Live, Magic Mirror, Media Share e Desktop Share que podem ser vistos durante sua vídeo conferência após ligar o recurso **Enable Video Chat** .

Resolução de problemas da web câmera

P1: Meu computador não consegue detectar a web câmera quando conectado com um cabo estendido USB.

Solução:

- Conecte diretamente a web câmera a uma porta USB no seu computador. Certifique-se de que a web câmera está conectada na porta USB na parte de trás do seu computador. Algumas portas USB na frente dos computadores podem não fornecer energia suficiente para sua web câmera.

P2: Recursos insuficientes do sistema reservados para a porta USB, não permitindo que o sistema funcione.

Existem muitos dispositivos no sistema, causando problemas de IRQ com o controlador USB do sistema.

Faça o seguinte:

- Remova alguns dispositivos USB do sistema.
- Reinicie o sistema.
- O computador re-aloca recursos.

P3: A web câmera não acende ou o computador reinicia sem uma razão aparente.

Você pode ter dispositivos USB ‘puxando’ muita energia do seu computador. Isto pode acontecer especialmente ao conectar dispositivos USB a um hub USB passivo ou auto energizado. Uma caixa de diálogo **Energia do Hub USB Excedida**.

Tente o seguinte:

- Conecte a web câmera diretamente na porta USB do seu PC.
- Use um Hub USB com uma fonte externa de energia.