Obsah

Funkce zařízení eFace 2025 1
Nastavení zařízení 2
Použití aplikace Instant Messenger 3-4
CrazyTalk CamSuite PRO 5-15
CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21
Řešení problémů webcamu 22

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.




Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Funkce zařízení eFace 2025

S webovou kamerou eFace 2025 poznáte opravdovou technologii Plug and play. Zapojte ji do portu USB a rovnou začněte video konverzaci. Webová kamera třídy USB Video nepotřebuje žádné ovladače!



1. Tlačítko SnapShot
Tlačítko můžete stisknou ke získání snímku v aplikaci CrazyTalk CamSuite PRO po instalaci tlačítka řízení Genius z disku CD.

2. Čočka
Upravte zaostření otočením čočky.

3.Indikační dioda
Kamera eFace 2025 je připojena k USB portu počítače a LED se rozsvítí při snímání videa.

4. Mikrofon

5. Otočná a připínací základna
Nastavitelná základna se hodí prakticky ke všemu – panelu notebooku, CRT a LCD monitorům.

Nastavení zařízení

Zařízení eFace 2025 podporuje UVC (Video třídu USB), což znamená, že s operačními systémy Windows 7, Vista, XP SP2 nebo Mac 10.4.9 nebo vyššími je ho možno zapojit a přímo používat bez použití ovladače zařízení.

1. Ujistěte se, že operační systém počítače je Windows 7, Vista, XP SP2 nebo Mac 10.4.9 či novější.
2. Zařízení eFace 2025 zapojte do USB portu.
3. Zařízení eFace 2025 je nyní připravené k použití s jakoukoli aplikací. Bude řádně fungovat s jakýmkoli programem pro chat, který podporuje video formát. Jestliže používáte operační systém Mac, můžete pro chat používat iChat.

Zachycení snímků s operačními systémy Windows XP SP2:

1. Dvakrát klepněte na ikoně Můj počítač. Nebo klepněte na Start → Můj počítač
2. Nyní si najděte a dvakrát klepněte na „USB Video zařízení“, pak můžete začít zachycovat snímky.

POZNÁMKA

- Ke kontrole toho, zda je systém Windows XP SP2 (Servisní balíček 2).
  - Klepněte na ikonu **Můj počítač** na vaší ploše nebo ve nabídce spuštění Windows.
  - Když se nabídka zobrazí, klepněte na **Vlastnosti**.
- Jestliže váš systém Windows XP není SP2 (Servisní balíček 2), jděte na webové stránky http://www.microsoft.com,kde můžete vaši verzi aktualizovat.

Použití aplikace Instant Messenger

■ MSN Messenger

a. Funkce videa je dostupná v MSN Messenger ve verzi 6 nebo vyšší. Pokud ji nemáte, stáhněte ji z webové stránky: http://messenger.msn.com.

b. Nyní se přihlaste ke službě MSN Messenger.

c. Zvolte si přítele ze seznamu kontaktů a klikněte na „**OK**”.

d. Dvakrát klikněte na vaše přátele, kteří jsou dostupní. Klikněte na ikonu webové kamery.

e. Váš přítel poté obdrží pozvání. Pokud je přijme, video bude zahájeno.

f. Další informace najdete na webové stránce http://messenger.msn.com

■ Yahoo Messenger

a. Yahoo Messenger stáhněte ze stránky http://messenger.yahoo.com,a pokud nejste registrováni, proveďte registraci.

b. Přihlaste se k Yahoo Messengeru.

c. V hlavním okně klikněte na Tools menu a poté vyberte „Start My Webcam”.

d. Klikněte pravým tlačítkem v seznamu Messengeru a vyberte „View Webcam”.

e. Váš přítel poté obdrží pozvání. Pokud váš přítel klikne na YES, video chat může začít.

f. Další informace najdete na webové stránce http://messenger.yahoo.com

■ AOL Instant Messenger

a. AOL Instant Messenger můžete zdarma stáhnout z http://www.aim.com, a pokud nemáte registraci, proveďte ji.
b. Přihlaste se do AOL Instant Messenger.
c. Klikněte na „Show Messenger Lists" a vyberte přítele, se kterým chcete začít video chat.
d. Váš přítel poté obdrží pozvání. Pokud váš přítel přijme pozvání, video chat bude zahájeno.
e. Další informace najdete na http://www.aim.com.



POZNÁMKA


- Ujistěte se, že jste před spuštěním videokonference nebo programu s funkcí video připojili kameru k počítači.
- Ujistěte se, že jste před spuštěním videokonference nebo video chat programu ukončili všechny ostatní programy pro webové kamery.

CrazyTalk Cam Suite PRO

Jako bonus dostáváte přiložený program CrazyTalk Cam Suite PRO, který obohatí vaše video chaty s více legrací s těmito rozvinutými funkcemi.



	Zachyťte fotografie a video v různých rozlišeních a pošlete je přímo na YouTube.
	Průběžně mění mluvící animované postavičky, které se objevují během online video chatů, s pohybem úst jako při mluvení.
	Během video online chatů změňte výraz obličeje či na váš obličej přidejte části a komická razítka.

	Sdílení vašich oblíbených video klipů a fotografií bez čekání na stažení.
	Živě zobrazí aktivitu na ploše pro prezentace online, dálkové školení a funkce programů.
	Upozorní vás, co se děje před webcamem, když jste pryč.
	S aktivní funkcí Video Chat můžete snížit načítaní na vašem systému zastavením posílání video údajů vašemu partnerovi na IM.
	K zobrazení okna Preferencí. Obecné nastavení můžete změnit v oknu dialogu Preferencí.
	Zobrazí okno vlastností vašeho ovladače webcamu. Poskytnuté kontroly závisí na ovladačích.

Požadavky na systém

Před spuštěním aplikace **CrazyTalk Cam Suite PRO** zjistěte se, že váš počítač splňuje minimální požadavky na systém.

	Minimum	**Doporučené**
Hardware		
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz nebo vyšší
RAM	256 MB	512 MB nebo vyšší
Prostor na disku	100 MB	200 MB
Doplňky	Zvuková karta Duplex, karta VGA, klávesnice, myš, mikrofon, reproduktor	
Software		
Operační systém	Windows 7 / Vista / XP / 2000	
Instantní messenger	Jako Skype pro Windows v3.0 nebo vyšší	
DirectX	DirectX 9 nebo vyšší	

Zachycení snímku

Můžete klepnout na tlačítku **Snapshot** (snímek) nebo **Record** (Nahrávat) a dělit se o váš snímek nebo video z webcamu.



1	Zapnutí/vypnutí kamery	9	Mixér pro hudbu/zvuk
2	Skeč a text	10	Hudba v pozadí
3	Morf. hlasu	11	Náhled
4	Tlačítko snímku	12	Vymazat
5	Rozlišení fotografie	13	Email
6	Tlačítko nahrávání videa	14	Nahrávání Youtube
7	Rozlišení videa	15	Pohled miniatury/seznam
8	Úprava hlasitosti		

Avatar Live (Živá podoba)

Vybranou podobu můžete používat při video chatech s vašimi přáteli.



1	**Avatar (podoba)** Můžete používat standardní podoby nebo stisknout k vytvoření vlastních podob.
2	**Ikony emocí** K vaší podobě máte možnost přidat různé emotivní výrazy společně se zvukovými efekty. Jestliže používáte video konferenci, podoba a animace emocí jsou viditelné vašemu partnerovi v konferenci.
3	**Horizontální zrcadlo** Zatrhněte okénko Horizontální, aby se okénko kamery horizontálně převrátilo, takže se podoba bude pohybovat společně s vaší hlavou jako v zrcadle.

4	**Reset** Na tlačítku **Reset** klepněte k opravě a přiblížení vaší podoby na příslušnou velikost a úhel, který odpovídá okénku kamery.
5	**Náhled** Na tlačítku **Náhledu** můžete klepnout ke spuštění okna náhledu.

Kouzelné zrcadlo


Můžete použít váš vlastní obličej a aplikovat různé efekty s použitím kouzelného zrcadla k video chatům s vašimi přáteli.



1	**Morf** Vybraný obličej můžete přizpůsobit na váš obličej.
2	**Efekt** K vašemu obličeji můžete přidat komické efekty.
3	**Náhled** Na tlačítku **Náhledu** můžete klepnout ke spuštění okna náhledu.

Sdílení médií

Při video chatech můžete sdílet média soubory bez dlouhých prodlení. Můžete přehrávat více média souborů a vaši přátelé je mohou vidět najednou. Média soubory mohou být soubory videa (Mpeg, AVI, WMV) nebo snímků (JPG, BMP, GIF).



1	**Seznam**
	Stiskněte tlačítko **Import Files** (Importovat soubory) k výběru souborů ve složce.
/	Stiskněte tlačítko **Move up / Move down** (Posun nahoru / posun dolů) či soubor přetáhněte do jiné pozice v seznamu.
Share Stop	Klepněte na tlačítko **Share** (Sdílet) k přehrávání/sdílení souborů v seznamu. Bude zvýrazněn aktuálně přehrávaný soubor. K ukončení sdílení klepněte na tlačítku **Stop**.

	Klepněte na tlačítku **Preview** (Náhled) k vlastnímu náhledu před sdílením.
	Na toto tlačítko klepněte k vymazání vybraných souborů ze seznamu.
	Přepněte tlačítko **Loop** (Smyčka), jestliže chcete přehrávat soubory vybrané ve smyčce.
	Přetáhněte Posuvník k prohlížení rámečku souboru, který se aktuálně přehrává.

Desktop share (Sdílení plochy)

Existují tři způsoby zobrazení vaší aktivity na ploše vašim přátelům během video chatů.



1	**Share Region (Sdílet oblast)** Můžete sdílet jakoukoli požadovanou část vaší plochy.
2	**Tlačítko Repeat (Opakovat)** Stiskněte ho k opětovné aktivaci poslední sdílené oblasti.

3	**Share window (Sdílet okno)** Můžete sdílet požadované okno na vaší ploše.
4	**Share full screen (Sdílet plnou obrazovku)** Můžete sdílet celou obrazovku vaší plochy.
5	**Stop** K ukončení sdílení klepněte na tlačítku **Stop**.

Monitor

Tato funkce zaznamená pohyby, které jsou viditelné webcamu. Bude vám zaslán email obsahující snímky k upozornění na událost, která proběhla. Nahrané video bude uložené ve složce Gallery (Galerie), abyste ho mohl prohlédnout později.



1	**Motion sensitivity level (Stupeň citlivosti pohybu)** Přetáhněte **Motion sensitivity level** (Stupeň citlivosti pohybu) k úpravě stupně citlivosti. Čím nižší je stupeň citlivosti, tím menší bude zaznamenaný pohyb. Znamená to, že malé pohyby nebudou zaznamenané.
2	**HD space setting (Nastavení prostoru HD)** Jelikož nahraná videa budou zabírat místo na hard disku, záznam můžete zastavit, když místo na disku dosáhne na určitý stupeň. To, kdy nahrávání přestane, můžete upravit přetáhnutím pravítka.
3	**Email notification with snapshot** (Upozornění emailem se snímkem) **Email notification with snaphot** (Upozornění emailem se snímkem) zatrhněte, jestliže chcete, aby byl snímek zaslán mailem. K nastavení emailové adresy klepněte na tlačítku **E-mail setting** (Nastavení emailu).
4	**Start/Stop Monitor (Spustis/Zastavit monitor)** Ke spuštění sledování klepněte na tlačítku **Start Monitor**. K pozastavení sledování opět klepněte na tomto tlačítku.


Enable Video Chat (Aktivovat video chat)

S funkcí **Enable Video Chat** (Aktivovat video chat) můžete snížit načítaní na vašem systému zastavením posílání video údajů vašemu partnerovi na IM.

- Tato ikona ikona ukazuje, že funkce video chatu je aktivní.
- Tato ikona ikona ukazuje, že funkce video chatu je neaktivní.

Preference

K zobrazení okna Preferencí klepněte na tlačítku **Preferences** (Preference). Obecné nastavení můžete změnit v tomto oknu.



1	**Select Camera** (Vybrat kameru) vám umožní vybrat standardní kameru. Jestliže máte na vašem počítači nainstalováno více kamer, musíte si z nich jednu vybrat.
2	Označte **Enable auto zoom** (Aktivovat automatické přiblížení), aby mohl webcam detekovat váš obličej, automaticky se přibližovat nebo umisťovat obličej do středu.
3	Označte okénko **Auto preview after captured** (Automatický náhled po zachycení) a objeví se okénko náhledu, automatické přehrávání začne okamžitě po zachycení snímku nebo videa.
4	Klepněte tlačítko **Browse** (Prohlížet) k výběru složky k uložení snímků a videí.
5	Toto slouží k nastavení Face/Mouse tracking (sledování obličeje/myši), takže vaše hlava zobrazení a oči budou sledovat vaši hlavu či myš a pohybovat se ve funkci Avatar Live.
6	Toto slouží k nastavení Delay time per slide (Zdržení na obrázek) v sekundách pro každý snímek s funkcí Media share.

Camera setting (Nastavení kamery)

K zobrazení okna vlastností vašeho ovladače webcamu klepněte na tlačítku **Camera Setttings** (Nastavení kamery). Poskytnuté kontroly závisí na ovladačích.


POZNÁMKA

- K podrobnému nastavení každé funkce stiskněte ? k zobrazení online nápovědy.


CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM

Window Live Messenger


1. Nainstalujte CrazyTalk Cam Suite PRO a Window Live Messenger.
2. Klepněte na Tools/Audio and video setup (Nástroje/Nnastavení audia a videa) k otevření průvodce Audio and Video Setup (Nastavení audia a videa).




3. Klepněte na tlačítku Next (Pokračovat).




4. V prvním kroku neprovádějte změny v seznamu a klepněte na tlačítku **Next** (Pokračovat).



5. Ve druhém kroku si z nabídky vyberte **CamSuite Virtual Audio**. Klepněte na **Next** (Pokračovat).




6. Ve třetím kroku si z nabídky vyberte **CamSuite Virtual Camera**. Klepněte na tlačítku **Finish** (Ukončit).




Skype


1. Nainstalujte CrazyTalk Cam Suite PRO a Window Live Messenger.
2. Klepněte na **Tools/Options...** (Nástroje/Volby) k otevření okna voleb.



3. Vyberte **Sound Devices** (Zvuková zařízení) a nastavte **Audio In** na **CamSuite Virtual Audio**.



4. Vyberte **Video** a nastavte **Select webcam** (Vyberte webcam) na **CamSuite Virtual Camera**.



5. Klepněte na tlačítku **Save** (Uložit). Váš messenger pak přijímá zdroje audio i video z aplikace **Cam Suite**.

Vaše programy MSN Messenger a Skype jsou nyní připojeny k aplikaci **CrazyTalk Cam Suite PRO**. Spusťte tento program a budete mít k dispozici efekty včetně Avatar Live (Živé animace), Magic Mirror (Kouzelné zrcadlo), Media Share (Sdílení media) a Desktop Share (Sdílení plochy), které můžete vidět během video konferencí po zapnutí funkce **Aktivovat Video chat** .

Řešení problémů webcamu

O1: Můj počítač nemůže detekovat webcam, když je připojený s prodlouženým kabelem USB.

Řešení:

- Webcam připojte přímo do USB portu na vašem počítači. Ujistěte se, že webcam je připojený k USB portu v zadní části vašeho počítače. Některé USB porty na přední straně počítačů nemají dostatečný výkon pro váš webcam.

O2: Pro USB port je rezervována nedostatečná část systému, což znamená, že systém nemůže fungovat.

Na systému je příliš mnoho pomůcek, což vede k problémům IRQ s USB ovladačem systému.
Proveďte následující:

- Ze systému odpojte některá USB zařízení.
- Systém restartujte.
- Počítač nově přiřadí zdroje.

O3: Webcam se nerozsvítí nebo se počítač bez zjevného důvodu restartuje.

USB zařízení může odebírat příliš mnoho energie z vašeho počítače. Toto může nastat zvláště při připojení USB zařízení k USB hubu, který je pasivní nebo má vlastní pohon. Objeví se okno **Výkon USB hubu byl překročen**.
Zkuste následující:

- Webcam připojte přímo do USB portu vašeho počítače.
- Používejte USB hub s externím zdrojem.