# Tartalomjegyzék

eFace 2025 jellemzők ..... 1
Az eszköz beállítása ..... 2
Az azonnali üzenetküldő alkalmazás használata ..... 3-4
CrazyTalk CamSuite PRO ..... 5-15
CrazyTalk CamSuite PRO azonnali üzenetküldő alkalmazással ..... 16-21
Hibaelhárítás ..... 22

## Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban




A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

# eFace 2025 jellemzők

**Tapasztalja meg a valódi plug and play funkciót az eFace 2025-al! Csak csatlakoztassa egy USB porthoz, és kezdje el a videobeszélgetést azonnal! Nincs szükség külön illesztőprogramra ehhez az USB Video Class szabványú webkamerához.**




**1. Pillanatfelvétel gomb**
Nyomja meg ezt a gombot képek készítéséhez a CrazyTalk CamSuite PRO-ban, miután telepítette a Genius Button Manager programot a CD-ről.

**2. Lencse**
A lencse csavarásával állítsa be a fókuszt.

**3.LED jelzőlámpa**
A eFace 2025 webkamera az USB kimeneten keresztül csatlakozik a számítógéphez és a LED kijelző világít a videó felvétel lejátszásakor.

**4.Mikrofon**

**5. Forgatható talp és csiptető**
Az állítható rögzítőcsipesz könnyen felhasználható szinte bármilyen típusú monitorhoz (CRT és LCD), laptophoz.

# Az azonnali üzenetküldő alkalmazás használata

**Az eFace 2025 támogatja az UVC (USB Video Class) szabványt, mely segítségével használhatja a Plug and Play funkciót Windows 7, Vista, XP SP2, Mac 10.4.9 vagy újabb esetében külön illesztőprogram nélkül.**

1. Győződjön meg róla, hogy a PC operációs rendszere Windows 7, Vista, XP SP2, Mac 10.4.9 vagy újabb.
2. Csatlakoztassa az eFace 2025-et egy USB portra.
3. Az eFace 2025 most már készen áll a használatra. Bármely videochat szoftverrel együttműködik, mely támogatja a video funkciót. Ha Mac OS rendszert használ, akkor használja az iChat szoftvert az online csevegésekhez.

**Képrögzítés a Windows XP SP2 rendszereken:**

1. Kattintson duplán a Sajátgép ikonra. Vagy Start → Sajátgép
2. Keresse meg és kattintson kétszer az “USB Video Device” eszközre, ezután elkezdhet állóképeket rögzíteni.

## Megjegyzés

- A Windows XP SP2 (Service Pack 2) ellenőrzése.
  - Kattintson a **Sajátgép** ikonra az Asztalon vagy a Windows Start menüben.
  - Mikor a menü megjelenik, kattintson a **Tulajdonságok** opcióra.
- Ha a Windows XP nem SP2-es (Service Pack 2), akkor menjen a http://www.microsoft.com oldalra, és frissítse a rendszert.

# MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL használata

## ■ MSN Messenger

**a.** Az élő videó közvetítéséhez szüksége van az MSN Messenger 6-os vagy későbbi verziójára. Ha nem rendelkezik e verzióval, letöltheti a http://messenger.msn.com weboldalról.
**b.** Most, regisztráljon az MSN-en (MSN Messenger szolgáltatás).
**c.** Válasszon egy ismerőst a kapcsolat listából és kattintson az 'OK' gombra a megerősítéshez.
**d.** Kattintson kettőt a chat-en elérhető ismerőseinek a nevére. Kattintson a webkamera ikonra.
**e.** Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél
**f.** elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.
**g.** További információ: http://messenger.msn.com.

## ■ Yahoo Messenger

**a.** Töltse le a Yahoo Messengert az http://messenger.yahoo.com weboldalról. Majd regisztrálja magát a szolgáltatásra.
**b.** Jelenkezzen be a Yahoo Messengerbe.
**c.** A főablakból, kattintson az Eszközök (Tools) menűre, majd válassza ki a " Webkamera indítása" (Start My Webcam) opciót.
**d.** Kattintson a jobb gombbal a messenger kontaktlistáján található valamelyik személy nevére és válassza ki a "Webkamerás beszélgetés" (View webcam) opciót.
**e.** Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.
**f.** További információ: http://messenger.yahoo.com.

## ■ AOL Instant Messenger

**a.** Ingyen letöltheti az AOL Instant Messengert az http://www.aim.com weboldalról. Majd regisztrálja magát a szolgáltatásra.
**b.** Jelentkezzen be az AOL Instant Messenger szolgáltatásra.
**c.** Kattintson a “Show Messenger Lists” opcióra és válassza ki azt a ismerősét, akivel videóbeszélgetést szeretne folytatni.
**d.** Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.
**e.** További információ: http://www.aim.com.





## Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a kamera drivert, és a számítógéphez csatlakoztatta a kamerát, mielőtt videokonferencia vagy videochat programot használna.
- Győződjön meg róla, hogy minden más webkamera programot bezárt, mielőtt videokonferencia vagy videochat programot használna.

# CrazyTalk Cam Suite PRO

A mellékelt CrazyTalk Cam Suite PRO szoftver haladó funkcióinak köszönhetően a videobeszélgetés még nagyobb élmény.




| | |
|---|---|
|   | Állóképek és videók rögzítése különböző felbontáson, illetve közvetlen feltöltés YouTube-ra. |
|   | Folyamatosan változó animált karakterek jelennek meg a videobeszélgetések során ajakszinkronizálással együtt. |
|   | Változtassa meg az arckifejezéseket, vagy használjon különleges kiegészítőket és vicces effekteket a videobeszélgetések során. |

| | |
|---|---|
|  | Kedvenc videók és képek azonnali megosztása letöltés nélkül. |
|  | Az Asztal elemeinek megosztása online prezentációkhoz, távoktatáshoz vagy szoftverműveletekhez. |
|  | Értesít, hogy mi történik a webkamera előtt, miközben Ön éppen távol van. |
|  | A Videobeszélgetés engedélyezése funkció letiltása funkcióval csökkentheti a rendszer túlterheltségét, és kikapcsolhatja a videofolyam partnernek történő küldését. |
|  | A Beállítások ablak megjelenítése. Módosíthatja az általános beállításokat a Beállítások panelen. |
|  | Megjeleníti a webkamera driver tulajdonságait. A megjelenő gombok az egyes driverektől függnek. |

## Rendszerkövetelmények

A **CrazyTalk Cam Suite PRO** futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a PC teljesíti az alábbi rendszerkövetelményeket**.**

| | **Minimum** | **Ajánlott** |
|---|---|---|
| **Hardver** | | |
| CPU | Pentium 4, 2.0 GHz | Pentium 4, 3.0 GHz vagy gyorsabb |
| RAM | 256 MB | 512 MB vagy több |
| Merevlemez | 100 MB | 200 MB |
| Kiegészítők | Duplex hangkártya, VGA kártya, billentyűzet, egér, mikrofon, hangszóró | |
| **Szoftver** | | |
| Operációs rendszer | Windows 7 / Vista / XP / 2000 | |
| Azonnali üzenetküldő program | Például Skype for Windows v3.0 vagy újabb | |
| DirectX | DirectX 9 vagy újabb | |

## Képrögzítés

Kattintson a **Snapshot** vagy **Record** gombra egy kép vagy video webkameráról történő rögzítéséhez.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamera be- és kikapcsolása | 9 | Zene- és hangkeverő |
| 2 | Vázlat és szöveg | 10 | Háttérzene |
| 3 | Hangszín módosítása | 11 | Előnézet |
| 4 | Pillanatfelvétel gomb | 12 | Törlés |
| 5 | Állókép felbontás | 13 | Email |
| 6 | Videorögzítés gomb | 14 | Youtube feltöltés |
| 7 | Videofelbontás | 15 | Képgaléria/Listanézet |
| 8 | Hangerő szabályozása | | |

## Avatar Live

Használja a kívánt avatart a barátokkal történő videobeszélgetésekhez.




| | |
|---|---|
| 1 | **Avatar**<br>Használja az alapértelmezett avatart, vagy nyomja meg a More gombot saját avatar létrehozásához. |
| 2 | **Hangulatjelek**<br>Az avatarhoz hozzáadhat különböző hangulatjeleket hangeffekttel. Videokonferencia esetében az avatar és a hangulatjel is látható a konferenciapartner számára. |
| 3 | **Vízszintes tükrözés**<br>Jelölje be a **Horizontal** opciót a kameraablak és az avatar vízszintes tükrözéséhez. |
| 4 | **Visszaállítás**<br>Nyomja meg a **Reset** gombot az igazításhoz és az avatar megfelelő méretre és szögre történő módosításához. |

| | |
|---|---|
| 5 | **Előnézet** <br>Kattintson a **Preview** gombra az előnézet ablak megjelenítéséhez |

## Magic Mirror


Különböző effektek használata a képernyőn megjelenő arcon a Magic Mirror segítségével a videobeszélgetések során.




| | |
|---|---|
| 1 | **Módosítás**<br>Az arc módosítása a kiválasztott elemmel. |
| 2 | **Effektek**<br>Humoros effektek hozzáadása az archoz. |
| 3 | **Előnézet** <br>Kattintson a **Preview** gombra az előnézet ablak megjelenítéséhez |

## Media Share

Médiafájlok megosztása várakozás nélkül a videobeszélgetések során. Médiafájlok lejátszása és barátokkal történő egyidejű megosztása. A médiafájlok lehetnek videofájlok (Mpeg, AVI, WMV) vagy képfájlok (JPG, BMP, GIF).




| | |
|---|---|
| 1 | **Lejátszási lista** |
| | Nyomja meg a **Press Import Files** gombot a fájlok kiválasztásához. |
| / | Nyomja meg a **Move up** /**Move down** gombot a fájl kívánt helyre történő húzásához a listában. |
| Share<br>Stop | Kattintson a **Share** gombra a listában lévő fájlok lejátszásához/megosztásához. Az aktuális médiafájl ki lesz jelölve. Kattintson a **Stop** gombra a megosztás leállításhoz. |
| | Kattintson a **Preview** gombra az előnézethez a megosztás előtt |

| | |
|---|---|
|  | Kattintson erre a gombra a kiválasztott fájlok törléséhez a listából. |
|  | Nyomja meg a **Loop** gombot, ha a kiválasztott fájlokat folyamatos lejátszásra szeretné állítani. |
|  | Húzza a csuszkát az aktuális fájl képkockáinak böngészéséhez. |

## Asztal megosztása

Az Asztalon lévő elemeket háromféle módon tudja megosztani barátaival a videobeszélgetés során.




| | |
|---|---|
| 1 | **Terület megosztása**<br>A képernyő tetszőleges részének megosztása. |
| 2 | **Ismétlés gomb**<br>Nyomja meg az utoljára megosztott terület aktiválásához. |
| 3 | **Ablak megosztása**<br>A képernyő tetszőleges ablakának megosztása. |

| | |
|---|---|
| 4 | **Teljes képernyő megosztása**<br>A teljes képernyő megosztása. |
| 5 | **Leállítás**<br>Kattintson a **Stop** gombra a megosztás leállításhoz. |

## Monitor

Ez a funkció figyeli a webkamera előtt történő mozgásokat. Az eseményről készült képeket a szoftver elküldi az Ön email címére. A rögzített felvétel a Galéria mappában lesz elmentve későbbi megtekintés céljából.




| | |
|---|---|
| 1 | **A mozgásérzékelés szintje**<br>Húzza a **Mozgásérzékelő szint** csuszkát az érzékenység állításához. Minél alacsonyabb ez a szint, annál kevesebb mozgás less érzékelve. A kamera a minimális mozgásokat nem rögzíti. |

| | |
|---|---|
| 2 | **HD tárhely beállítás**<br>Mivel a rögzített videók sok helyet foglalnak a merevlemezen, leállíthatja a HD rögzítést, ha az meghalad egy bizony szintet. A csuszka segítségével beállíthatja ezt az értéket. |
| 3 | **Email értesítés pillanatfelvételekkel**<br>Jelölje be az **Email notification with snapshot** opciót, ha emailben szeretne értesítési kapni egy felvétellel együtt egy adott eseményről. Kattintson az **E-mail setting** gombra az email cím beállításához. |
| 4 | **Start/Stop Monitor**<br>Kattintson a **Start Monitor** gombra a figyelés indításához. Kattintson újra a leállításhoz. |


## Videobeszélgetés engedélyezése

A **Videobeszélgetés engedélyezése** funkció letiltásával csökkentheti a rendszer terheltségét, és kikapcsolhatja a videofolyam partnernek történő küldését.

- Ez az ikon mutatja, hogy a videobeszélgetés funkció engedélyezve van.
- Ez az ikon mutatja, hogy a videobeszélgetés funkció tiltva van.

## Beállítások

Kattintson a **Preferences** gombra a Beállítások ablak megjelenítéséhez. Módosíthatja az általános beállításokat ezen a panelen.



| | |
|---|---|
| 1 | A **Select Camera** lehetővé teszi az alapértelmezett kamera kiválasztását. Ha több kamera van telepítve a PC-re, akkor ki kell választania egyet. |
| 2 | Jelölje be az **Enable auto zoom** opciót, hogy a webkamera felismerje az arcot, automatikusan nagyítson és középre állítsa a képet. |
| 3 | Jelölje be az **Auto preview after captured** opciót, ekkor közvetlenül a felvétel után az előnézeti ablak megjelenik, és automatikusan lejátssza a képet és videót. |
| 4 | Kattintson a **Browse** gombra a képeket és videókat tároló mappa kiválasztásához. |
| 5 | Követés beállítás a fejmozgás érzékeléséhez illetve az avatar-ral történő szinkronizáláshoz. |
| 6 | Késleltetési idő (másodpercben) minden egyes képhez a megosztás és lejátszás funkciók során. |

### Kamerabeállítás

Kattintson a **Camera Settings** gombra a kameradriver tulajdonságok ablakának megjelenítéséhez. A megjelenő gombok az egyes driverektől függnek.


## Megjegyzés

- A funkciók részletes leírásához nyomja meg a ? gombot az online súgó megjelenítéséhez.


# CrazyTalk CamSuite PRO azonnali üzenetküldő alkalmazással

## Window Live Messenger


1. Telepítse a CrazyTalk Cam Suite PRO és Window Live Messenger programokat.
2. Kattintson a Tools/Audio and video setup menüre az audio és video varázsló megjelenítéséhez.




3. Kattintson a Next gombra





4. Az 1. lépésnél hagyja változatlanul a legördülő listát, és kattintson a **Next** gombra.



5. A 2. lépésben válassza a **CamSuite Virtual Audio** opciót a legördülő listából. Kattintson a **Next** gombra.





6. A 3. lépésben válassza a **CamSuite Virtual Camera** opciót a legördülő listából. Kattintson a **Finish** gombra.




## Skype


1. Telepítse a CrazyTalk Cam Suite PRO és Window Live Messenger programokat.
2. Kattintson a **Tools/Options...** menüre az ablak megnyitásához.



3. Válassza a **Sound Devices** elemet, és állítsa az **Audio In** opciót **CamSuite Virtual Audio** értékre.




4. Válassza a **Video** elemet, és állítsa a **Select webcam** opciót **CamSuite Virtual Camera** értékre.




5. Kattintson a **Save** gombra. A program most már a **Cam Suite** szoftveren keresztül kapja az audio- és videofolyamot.

Az MSN Messenger és a Skype most már hozzá van kapcsolva a **CrazyTalk Cam Suite PRO-hoz**. Indítsa el a szoftvert, és használhatja az Avatar Live, Magic Mirror, Media Share vagy Desktop Share funkciókat a videokonferenciák során (az **Enable Video Chat** funkció  bekapcsolása után).

# Hibaelhárítás

### K1: A számítógép nem ismeri fel a webkamerát, amikor azt USB kábel hosszabbítóval csatlakoztatja.

Megoldás:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára. Győződjön meg róla, hogy a webkamera csatlakoztatva van a számítógép USB portjára. Néhány USB port nem képes elegendő tápot biztosítani a webkamerának.

### K2: Nincs elegendő erőforrás az USB porton, a rendszer nem képes működni.

Túl sok eszköz van a rendszeren, és ez IRQ problémákat okoz a rendszer USB vezérlőjénél.
Tegye a következőket:

- Távolítson el néhány USB eszközt.
- Indítsa újra a rendszert.
- A számítógép átcsoportosítja az erőforrásokat.

### K3: A webkamera nem kapcsol be, vagy a számítógép váratlanul újraindul.

Valamelyik USB eszköz túl sok energiát fogyaszt a rendszeren. Ez általában akkor történik, ha passzív vagy saját áramforrású USB hub-ra csatlakoztatja az USB eszközöket. Ilyenkor az **USB Hub Power Exceeded** hibaüzenet jelenik meg.

Tegye a következőket:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára.
- Használjon külső tápellátással rendelkező USB hub-ot.